Montageanleitung Retro 25 / Retro 38

BLACHOTRAPEZ®





Retro 38















Retro 25









1





max 4000 r/min







2










3a
40-50mm
100-150mm
100-150mm
40-50mm


4a
min 40mm
50-100mm
min 25mm
min 50mm
max 250mm
max 250mm
max 250mm
max 250mm
>45°


4b
min 25mm
120-150mm
min 25mm
min 50mm
5-50mm
5-50mm
5-50mm
5-50mm
5-50mm
≤45°


4c
min 25mm
min 25mm
min 50mm
0
0
min 15mm
min 25mm
min 50mm
≤45°


5a
1/2S
1/2S
S
MIN dB


5b
1/2S
1/2S
S
MIN dB
MIN dB


5c
MIN dB

6









7a



X=Y



X≠Y



7b







1

Y= .... mm



2



3



4



5



6



7c













7d













7e













8





1



2



3



4





5




9a
1
2
3


9b
1
2
3

10









11a



1



2



3



11b



1



2



3



4



11c











11d



12





1





2




13a


13b
1
2


13c


13d


13e


13f


13g